

# Kropielnica bezkontaktowa



Rysunek nr.1

# Kropielnica bezkontaktowa

W zestawie znajdują się:

- Kropielnica
- Ładowarka sieciowa
- Kołki montażowe do samodzielnego montażu

Najważniejsze cechy:

- \* Pojemność zbiornika: 700 ml
- \* Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe
- \* Regulowana ilość podawanej cieczy
- \* Ilość cykli: od 5000 do 12000
- \* Możliwa opcja sygnalizacji podczas wydawania cieczy przez diodę LED
- \* Możliwy wybór pojedynczej lub podwójnej dawki
- \* Wymiary: 44,5x20,5x13 cm

Opis panelu podawania:



Rysunek nr.2



Rysunek nr.3

1. Podajnik cieczy
2. Czujnik ruchu
3. Dioda LED
4. Przełączniki programowania

# Kropielnica bezkontaktowa

## Programowanie:

Na panelu podawania znajdują się przełączniki (patrz nr. 4 na rysunku nr.3) służące do programowania poszczególnych parametrów:

Przełącznik nr:

- 1 – Wyłączenie/ włączenie diody LED
- 2 – Podanie mniejszej/podanie większej dawki cieczy
- 3 – Dawka pojedyncza/dawka podwójna

## Ładowanie i napełnianie wody:

Po zdjęciu górnej pokrywy urządzenia, naszym oczom ukaże się akumulator oraz zbiornik na ciecz. Akumulator można wyjąć i podłączyć do ładowania załączonym do zestawu zasilaczem.

W celu uzupełnienia cieczy, możemy to zrobić dolewając bezpośrednio do zbiornika, bądź też wyjąć cały zbiornik, a po uzupełnieniu zbiornika włożyć ponownie do urządzenia.

## Kontakt

Edward Rduch

602 558 652

[rduch@rduchsystem.pl](mailto:rduch@rduchsystem.pl)

[www.facebook.com/rduch.edward](http://www.facebook.com/rduch.edward)



**RDUCH EDWARD**  
**www.rduchsystem.pl**